


CopterLite Room CPTS01812




Il software CopterLite Room consente la visualizzazione e la gestione dei dati del sistema di gestione rifornimenti serie AT12.

Tramite una semplice interfaccia grafica è possibile:

- Visualizzare i dati dei TERMINALI, degli EROGATORI, delle CISTERNE e dei SATELLITI configurati
- Configurare le stazioni e i terminali
- Configurare i badge, gli autisti e i veicoli e associarli ai badge e ai terminali
- Configurare le sequenze operative
- Visualizzare e stampare i report delle erogazioni
- Inserire le erogazioni manuali
- Importare eventuali erogazioni
- Esportare le sequenze operative e badge autisti e veicoli
- Visualizzare ed esportare le tracce

Esempio gestione integrata dei rifornimenti



Requisiti minimi PC di gestione

Processore	Core 2 Duo
Hard Disk	80 GB
Memoria RAM	4 GB
Risoluzione Video	1024x768
Interfacce	1 porta LAN
Sistema operativo	Windows XP/Vista/7/8/10, Win Server 2003/2008, Ubuntu/Debian, Linux 64 bit

Codice software

ATS01812	/VERSIONE
	/SFL: server full per la gestione di più impianti /SLT: server lite per la gestione di un impianto /CFL: client

Presentazione soggetta a modifiche senza preavviso